


マスタークロック・ジェネレーター取扱説明書



DSD Digital eXtreme Definition





■安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



警告

- ●水に入れたり、ぬらさないでください。火災や感電の原因になります。
- AC100V 50/60Hz の電源で使用してください。これ以外の電源では、火 災や感電の原因となります。
- ●必ず専用の電源コードを使用してください。これ以外のものを使用すると火 災の原因となります。
- ●付属の電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。
- ●電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因になります。電源コードが傷んだら(断線や芯線の露出など)、直ちに使用を中止し販売店に交換をご依頼ください。
- ●水が入った容器や金属片などを、機器の上に置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると、火災や感電の原因となります。
- ●万一、落としたり筐体を破損した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼 してください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
- ●雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- ●煙がでる、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、 ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常 状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ●分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は、内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、 火災や感電の原因となります。



注意

- ●不安定な場所に設置しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ●以下のような場所に設置しないでください。

・直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・振動の多い場所

・温度の特に高い場所、または低い場所

- ●機器をラックに設置する場合は、必ず専用のラックマウント金具を使用し、 重量を支えるために全てのネジをしっかり固定してください。落下すると、けがや器物を破損する原因となります。
- ●配線は、電源コードを抜いてから説明書に従って正しく行ってください。電源コードを差し込んだまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ●電源を入れる前に、音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となります。
- ●機器の移動は、電源プラグをコンセントから抜き、他の機器との接続を全て 外してから行ってください。
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。コードが 傷つき火災や感電の原因となります。

■目次

安全上のご注意2
はじめに
本取扱説明書について
保証について
iD の概要
iD の特長4
使用システム例4
オプション4
各部の名称と機能
前面パネル5
背面パネル5
設置方法
梱包内容の確認
機器の設置
ワードクロック / ビデオシンク入出力の配線7
AES/EBU および S/PDIF 入出力の配線7
操作の概要
メニュー構造8
メニュー・ページの選択と機能の設定S

メニューと機能	10
メインメニュー・ページ	10
動作モードの選択	11
クロック・ソースの選択と決定([REF 1-3] ページ)	11
ワードクロック出力の設定 ([WCLK OUT 1-8] ページ)	12
AES/EBU 出力の設定 ([AES] ページ)	13
S/PDIF 出力の設定 ([S/PDIF] ページ)	14
システム機能の設定([GLOBAL 1-3] ページ)	15
iD のテクノロジー	18
基本原理	18
ソフトリロック	18
シークエンス同期	18
サイクル同期	19
付録	20
汎用クロック入力のグラウンド接続	20
同期及び生成可能なクロックレート	21
コネクターのピン配置	21
iD/iDdp 什様	22

■はじめに

このたびは、iD/ iDdp をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書について

本取扱説明書は、iDと iDdp 共通の取扱説明書です。それぞれの違いは、該当する項目ごとにその都度記載しています。また、取扱説明書は音響映像スタジオへの iD の設置から設定を素早く行えるように構成しています。まずこちらの取扱説明書をお読みいただき、iD の性能をご理解いただいたうえで用途に応じた最適な使用方法を追求してください。

保証について

- ・保証書は必ず「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名 / 所在地」の記入をご確認いただき、製品とともにお受け取りください。お買い上げ日より 1 年間は保証期間です。保証書記載事項に基づき、無償修理等を保証させていただきます。修理等はお買い上げの販売店までご依頼ください。
- ・お買い上げ時に「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名 / 所在地」が正しく記入されていない場合は、保証書が無効になり、無償修理を受けられないことがあります。記載内容が不十分でしたら、速やかに販売店にお問い合わせください。
- ・改造など通常の使用範囲を超えた取扱いによる故障や、設計・製造以外の要因で起きた不都合は 期間内であっても保証の対象外となります。

故障かな?と思われる症状が出たときには

こちらの取扱説明書をもう一度お読みになり、接続や操作などをご確認ください。それでも改善されないときはお買い上げの販売店までお問い合わせください。調整・修理いたします。

グレーで囲まれたスペースは、真横のテキストに関す る補足情報です。



三角形で囲まれた「!」のスペースは、本文 の機能説明に関する重要な追加情報です。 必ずお読みください。

■ iD の概要

従来のクロックディストリビューターは入力されたリファレンスを異なる出力に通して分配するのみで、分配した信号自体を処理していません。その結果、接続した機器でジッターの影響によりクロックが不安定になり、音質に影響を与えます。

iD は、MUTEC 独自の周波数生成テクノロジーにより、特定のクロックによる各種機器の同期に優れた柔軟性を発揮します。リファレンス入力と出力を完全に分離することで、たとえクロック信号が不安定であったり中断した場合も接続した機器に常に安定したジッターの無いクロック信号を提供できます。

iD は、クロックの分配器としてだけではなく、マスタークロック・ジェネレーターとしても高い能力を発揮します。どちらのモードでも 8.0kHz ~ 24.576MHz までの 36 個の異なるクロックレートに対応し、3 系統の外部リファレンス入力からの信号をワードクロック、AES/EBU、S/PDIF のフォーマットで出力が可能です。さらに各出力ペアからはそれぞれ異なるクロックレートを同時に出力でき、モードに関係なくデジタル・バリスピードを加えることができます。

ID は放送局やプロフェッショナル用途のスタジオに求められる出力クロック信号の安定供給を第一に設計しています。外部リファレンス入力が途切れた場合も、最後に入力された周波数に基づいて間断なく出力クロック信号を合成し、出力します。途切れていたリファレンス・クロックが回復した場合は、ソフトリロック機能により出力クロック信号を徐々に再ロックしていきます。

現代の音響 / 映像制作システムでは、使用する機器の正確な同期が不可欠です。精度を最大限に高めるには、位相ドリフトを発生させることなくクロック信号の同期・変換を行う必要があります。 そのため iD は、全ての入出力信号の位相を監視して AES11-1997/2003 および EBU R83-1996 に合わせて調整を行う独自の自動信号管理機能を装備しています。

iD の特長

- ●ワードクロック (×256)、AES/EBU、AES/EBUid、S/PDIF に対応したクロック・ディストリビューター 兼マスタークロック・ジェネレーター
- iCLOCK のテクノロジーをベースにした低クロックジッター
- ●リダンダント (フェイルセーフ) 動作
- 36 パターンのワードクロック・レート同期、生成
- ●最大 192.0kHz のあらゆる AES/EBU および S/PDIF クロックレートの同期と生成
- DSD および DXD のクロックレートに対応
- ●ソフトリロック機能によるリファレンス信号の回復
- CYCLESYNC 機能による自動再同期
- ●複数のクロックレートの同時生成
- AES11、EBU R83 に準拠した自動信号管理機能
- ●最大±20%のデジタル・バリスピード
- ●最大±20%の外部リファレンスに追従(調整可能)
- ●大画面ディスプレイによるシンプルな操作性
- ●ソフトウェア/ハードウェアのアップグレードや再キャリブレーションが可能

使用システム例

- ●オーディオクロックの同期、分配
- ●クロック信号のジッター減衰
- ●集中型のリダンダントクロック分配
- ●ワードクロック、DSD、DXD、AES/EBU、AES/EBUid、S/PDIF その他の規格間のフォーマット変換
- ●クロック分配システムの耐障害対策

オプション

別売で以下のオプションを用意しています

● iD-WCO4 ワードクロック出力 (4 系統) 増設モジュール

同期可能なリファレンス

- ●ワードクロック、ワードクロック× 256 (ProTools システム用 Super Clock)
- DSD64、DSD128、DXD
- AES/EBU3、AES/EBU11
- AES/EBU3id、AES/EBU11id
- S/PDIF
- ●内蔵クロック・リファレンス・ジェネレーター

生成可能な出力クロック信号


- ●ワードクロック、ワードクロック×256 (ProTools システム用 Super Clock)
- DSD64、DSD128、DXD
- AFS/FBU11
- S/PDIF

DSD



■各部の名称と機能

前面パネル



①ディスプレイ

iD の全ての情報を表示する液晶ディスプレイです。このディスプレイとカーソルスイッチを使用して設定および調整を行います。

操作方法は8ページの「操作の概要」を参照してください。


②③ステータス・インジケーター

3 セグメントの青色 LED は、アクティブになっているクロック・ソースのロック状態を表示する LOCK インジケーターです。5 セグメントの赤色 LED は、iD のシステム状態を表示します。

④カーソルスイッチ

このカーソルスイッチとディスプレイを使用して設定および調整を行います。

背面パネル (iD)



背面パネル (iDdp)



① INPUT1/2:入力端子 1/2

内蔵クロック・シンセサイザーを同期させるための外部クロック信号の入力端子です。iD が対応する全てのクロック形式を入力でき、INPUT1/2 及び INPUT3 は任意の順序で同期可能です。各入力のインピーダンスは 75 Ω で、機器を接続しながら終端を内部で OFF にできます。詳しくは 16 ページの 「GLOBAL 3/3 ページ」を参照してください。

② ALARM OUT: アラーム出力端子

オプション製品生産完了により、使用できません。

③ INPUT3 (AES/EBU): 入力端子3

内蔵クロック・シンセサイザーを同期させるための AES/EBU バランス・デジタル信号の入力端子です。 AES3-1992 (R1997) または AES11-1997 に準拠したデジタル信号を入力します。

④ WORD CLOCK OUT: ワードクロック出力端子

ワードクロック、ワードクロック×256の出力端子です。出力ペアごとに別のクロックレートを割り当てることができます。対応する出力ペアは上下に並んでいます。各出力ペアのBNC端子にはA/Bのマークが付いており、接続先機器の識別が容易に行えます。

入力端子は接続先のクロック線からの干渉を防止するため、グラウンドから絶縁されています。

メイン基盤上のジャンパーを切り替えることで、使用環境に合わせて入力のグラウンド接続を固定することも可能です。詳しくは20ページの「汎用クロック入力のグラウンド接続」を参照してください。

生成可能なワードクロック、AES/EBU、S/PDIFクロックレートは21ページの「同期及び生成可能なクロックレート」を参照してください。

⑤ AES/EBU OUT A/B: AES/EBU 出力端子 A/B

AES3-1992 (R1997) および AES11-1997 に準拠した AES/EBU バランス・デジタル・オーディオ またはブランク・フレーム信号の出力端子です。出力ペアごとに別のクロックレートを割り当てられます。 チャンネル・ステータス・ビットは個別に編集可能です。AES OUT 1/2 の記載に加え、各出力端子には A/B のマークが付いており、接続先機器の識別が容易に行えます。

⑥ S/PDIF OUT: S/PDIF 出力端子

IEC 60958 に準拠した S/PDIF アンバランス・デジタル・オーディオまたはブランク・フレーム信号の出力端子です。チャンネル・ステータス・ビットの編集が可能です。各出力端子には A/B のマークが付いており、接続先機器の識別が容易に行えます。

⑦ RS 485 : RS 485 ポート

iD のプログラミングおよびファームウェア・アップデート用のポートです。

® OPTION: オプションスロット

ワードクロック増設モジュール「iD-WCO4」や随時発売予定のオプションモジュールを取り付けるためのスロットです。

⑨電源スイッチ

ID の電源を ON/OFF するスイッチです。電源を入れる前に、全ての配線(特に付属の電源ケーブル)が正しく接続されていることを確認してください。また、本書の冒頭にある「安全上のご注意」の指示を必ず守ってください。

⑩ MAINS IN 90-260V: 電源端子

AC100V、50/60Hzで動作します。付属の電源ケーブルを接続してください。電源ケーブルの接続を行う前に、電源スイッチが OFF になっているかを確認してください。

① MAINS IN 90-260V: 予備電源端子 (iDdp のみ)

AC100V、50/60Hzで動作する予備電源です。付属の電源ケーブルを接続してください。電源ケーブルを1本しか接続しない場合は、どちらの電源端子を使用してもかまいません。通常は2本の電源ケーブルを接続し、2系統で電源を供給します。

※ iDdp は電源スイッチを装備していません。

全ての端子の詳細な仕様については、21 ページの「コネクターのピン配置」および 22 ページの 「iD/iDdp 仕様」を参照してください。

■設置方法

梱包内容の確認

パッケージに次のものが入っていることを確認してください。

iD/iDdn 本体 電源ケーブル×1(iD)/×2(iDdp) ラバーフット×4 取扱説明書(英文、和文各1部) 保証書

万一足りないものがありましたら、購入された販売店までお問い合わせください。



梱包材や機器の状態も併せてご確認くださ い。損傷が見つかった場合は、購入された 販売店までお問い合わせください。

機器の設置

ケーブル長が不必要に長くならないために、機器同士をできる限り近づけて設置します。本体および 設置部の損傷を防止するため、付属のラバーフット(4個)を本機の底面に対称に貼り付けてください。

標準 19 インチ・ラック (1U) に取り付けることも可能です。 ラックマウントする場合はラバーフット を取り外してください。ラックに設置する際、通気を確保するために本機の上下に 1U 分のスペースを 空けてください。 奥行(端子を含む) は、配線のためのスペースとして 60mm を別途確保してください。

安全上および筐体の変形防止のため、ラック内部にスライド・レールを使用することをお勧めします。



機器を設置する前に、本書の冒頭にある「安 全上のご注意」を参照してください。



機器およびアクセサリーを雨、湿気、直射 日光、熱源(放熱器、ヒーター、スポット ライトなど) などにさらさないでください。 また、使用環境では十分な通気を確保してください。

ワードクロック入出力の配線

信号を同期させるには、関係する全ての機器の入出力端子を適切に接続する必要があります。iD のワー ドクロック出力は、同期させたい機器の対応する入力に必ず接続してください。信号ロスや干渉を最 小限に抑えるために、ケーブル長はできる限り短くしてください。

ワードクロック信号の伝送には、 75Ω BNC ケーブルを使用します。適合品には通常 $\lceil RG-59U
floor$ ま たは「RG59B/U」のマークが付いています。

また、iD の出力に接続するワードクロック/ビデオシンク入力に 75 Ω終端抵抗があることを確認し てください。ほとんどのワードクロック/ビデオシンク入力には終端スイッチが装備されており、終端 抵抗の ON/OFF が可能です。

-ドクロック入力の終端抵抗を装備していない機器の場合、BNC-T 型端子を使用して終端する必 要があります。まず BNC-T 型端子の中央の端子を接続先機器の入力に取り付け、横方向の端子の一 方に iD からのケーブル、もう一方の端子に 75 Ω終端抵抗を接続します。

基本的に、BNC-T 型端子によるワードクロック入出力の「ループスルー」接続は、レベルおよび信号 品質の低下の原因となるため避けてください。行う必要がある場合は、全てのワードクロック入力(チェ イン内の最後の機器以外)の終端抵抗を OFF にし、ワードクロック・チェイン内の最後のクロック入 力のみを終端します。この接続の場合、1つの出力に3台以上の機器を直列接続しないでください。

全ての機器を確実に同期させるために、 ての接続ケーブルをほぼ同じ長さに揃えて ください (ケーブルの公差は除く)。また、

規格に適合した 75 Ωケーブルを必ず使用してくださ い。75 Ω以外のケーブルを使用すると信号品質が 著しく低下し、全ての機器を完全に同期できなくな る可能性があります。

ワードクロック×256 (Super Clock) 信号を長い 距離にわたって伝送する必要がある場合は、クロッ ク信号線のシールド性能に優れた高級ケーブルを使 用することを推奨します。また、いかなる場合もケー ブル長は最大 10m 以内にしてください。

AES/EBU および S/PDIF 入出力の配線

AES/EBU 入出力の接続には、ケーブル抵抗 110Ωの XLR (バランス) ケーブルを使用します。

コアキシャル S/PDIF 入出力の接続には、ケーブル抵抗 75Ωの RCA (アンバランス) ケーブルを使 用します。

※ケーブルを購入する際、販売店に確認してください。


特に高い AES/EBU クロックレートで動作させる場 合は、放射の増加を防止するためにクロック信号線の シールド性能に優れたケーブルを使用する必要があり ます。標準のケーブルは通常、最大 50.0kHz のクロッ クレートまで使用可能です。より高いクロックレート の伝送には、専用のシールド・ケーブルを使用してく ださい。

S/PDIF、AES/EBU デジタル・オーディオ信号の 伝送に適したケーブルは、様々なメーカーから販売 されています。詳しくは販売店にご相談ください。

■操作の概要

メニュー構造

iD のメニューは、一般的な音響 / 映像スタジオ環境で使用する際の論理的な流れに基づいて構成しています。各メニュー・ページは、メインメニュー・ページから以下の順序で配置され、上向き、下向きのカーソルスイッチを繰り返し押すことで順番に呼び出されます。



メニュー・ページの選択と機能の設定

操作は全て、前面パネルのディスプレイと4つのカーソルスイッチを使用して行います。どの画面でも 操作方法は同様です。

ディスプレイ左端には、操作をナビゲーションする矢印、矢印の右側にはページ名、ディスプレイ上段には項目名、下段には関連するパラメーターが表示されます。

③項目名

(ADJ WCLK)

SINGLE



FREEZE

GO


④パラメーター

①ナビゲーションカーソル 矢印の向きはカーソルスイッチで移動可能な領域を示しています。


②ページ名

GL OBAL

- ①「↑」と「↓」が表示されている時は、上向きおよび下向きのカーソルスイッチを使用してページを移動できます。
- ② 「→」が表示されている時に右向きのカーソルスイッチ (ENTER スイッチ) を押すと、パラメーター編集ページに入ります。スイッチを押すたびに、次のパラメーターまたは次の機能に移動します。



- ③パラメーター編集ページに入ると「↑」と「↓」が反転表示になります。この状態で上向きと下向きのカーソルスイッチを操作すると、ページの移動ではなくパラメーター値の変更が行えます。
- ④変更対象のパラメーターの前に横向きの矢印「>」が表示されている時に上向きと下向きのカーソルスイッチを押すと、設定モードに切り替わります(矢印の形が変わります)。続けて ENTER スイッチを押すと変更が確定し、矢印は元の形に戻ります。ENTER スイッチをもう一度押すと、次のパラメーターが呼び出されます。





安全のため、電源を入れる前に2ページの「安全上のご注意」と7ページの「設置方法」 ・を必ずお読みください。

この操作中に別のページを選択しても iD の機能には影響しません。例) 出力機能の設定を変更しても全体の動作は中断しません。

横向きの矢印が表示されないページは機能のステータス表示のみで、編集は行えません。

スイッチを操作しない状態が約30秒間続くと、自動的にメインメニュー・ページに戻ります。

■メニューと機能



ユーザーが設定したパラメーターは、電源 を切断しても記憶されています。

メインメニュー・ページ

本機の電源を入れてから起動するまで約7秒間かかります。起動するまでの間、ディスプレイに以下の 2 つのページが続けて表示されます。最初のページには現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

iD - V1.00 REDUNDANT MULTIPLE

AUDIO CLOCK PROCESSOR <u>cMUTEC</u> Gmbh 2005

起動すると、まずメインメニュー・ページが表示されます。運用時は通常、常にこのページが表示され、 前面パネルにある8セグメントのステータス・インジケーターと併せて本機の基本的な状態を表示します。

INPUT FQ REF1 STATUS OUTPUTs GEN 44.1k LOCKED WCLK1 44.1k/W

INPUT REF1.2.3

現在選択されているクロック・ソースの略称、リファレンス・スロット、およびクロックレートの実測値を リアルタイムに表示します。表示値の小数位は画面スペースに合わせて自動的に丸められます。周波数単 位の略号の意味は以下のとおりです。

Hz ヘルツ キロヘルツ k メガヘルツ

各ソースの詳細については、次ページの「クロック・ソースの選択と決定」を参照してください。

STATUS(項目)

同期の状態やシステム・エラーに関する情報など現在のシステムの状態を表示します。主な機能の状態は、 ディスプレイの右にある8セグメントのステータス・インジケーターでも確認できます。

LOCKFD (ステータス情報)

システムが内蔵リファレンス・ジェネレーターまたは外部入力クロック信号に同期していることを示し ます。アクティブなクロック入力(INPUT 1 \sim INPUT 3) に対応する前面パネルの LOCK インジケー ターも点灯します。

FQ CHANGE (ステータス情報)

同期ソースが変更中であることを示します。外部入力クロック信号間の変更だけでなく、外部クロッ ク・ソースから内部クロック・ソース(もしくはその逆)への自動変更または手動変更の場合も含みま す。変更が発生すると、直前まで使用されていたクロック・ソースの青色のステータス・インジケーター が消灯し、赤色のステータス・インジケーター (HOLD) が点灯します。新しいソースへのロックが完 了すると HOLD インジケーターが消灯し、対応する LOCK インジケーターが点灯します。

HOLD (ステータス情報)

外部入力クロック信号が許容ロック範囲([GLOBAL1/4] ページの[PULLs] で設定)から外れた、 もしくは完全に途切れたことを示します。システムは信号の回復をしばらく待った後、自動的に次の クロック・ソースに変更します。この待機時間は [GLOBAL2/4] ページの [LONEREF] で設定し ます。

CYCLESYNC (ステータス情報)

システムが自動サイクル同期を実行中であることを示します。この機能は [REF1-3] ページで無効 にすることも、個々のクロック・ソース入力ごとに有効にすることもできます。

OSCI FAII (ステータス情報)

内蔵リファレンス・クロック・オシレーターに異常が発生したことを示します。

MAIN1LOST (ステータス情報)

主電源系統の電圧異常または主電源ユニットの異常が発生したことを示します。このステータス情報 が表示された場合は直ちに担当技術者に連絡してください。このメッセージは iDdp のみに表示され ます。

MAIN2LOST (ステータス情報)

予備電源系統の電圧異常または予備電源ユニットの異常が発生したことを示します。このステータス 情報が表示された場合は直ちに担当技術者に連絡してください。このメッセージは iDdp のみに表示 されます。

OUTPUTs (項目)

全出力の設定クロックレートを交互に表示します。

工場出荷時のクロック信号 / クロックレートの設定は以下のとおりです。

WORD CLOCK OUT 1-8 = 44.1kHz AES/EBU OUT 44.1kHz S/PDIF OUT 44.1kHz

[INTERN] モードで動作中は一番上の青 色 LED (LOCK REF 1) が点灯し、シン セサイザーが内蔵リファレンス・ジェネレー ターに同期していることを確認できます。

電源を入れてからシンセサイザーの同期が安定する までには約30秒かかります。これは、リファレンス・ ジェネレーターが出力クロック信号の全ての成分を 同調させるのに必要な時間によります。

この処理の間、システムは一時的に再ロックを行い ます (HOLD LED と青色の LOCKED REF 1 LED が交互に点灯します)が、システムの機能には関係 なく、出力クロック信号が途切れることはありません。

[OSCI FAIL], [MAINILOST], [MAIN2LOST] のいずれかのメッセージ が表示された場合、安全な動作は保証され ません。直ちに担当技術者に連絡してください。

動作モードの選択

このページでは iD の動作モードを設定します。

OPERATION BASIC CLOCK MODE 44.1k/W GENERATOR

OPERATION (項目)

iD をマスタークロック・ジェネレーターとして動作させるか、クロック・ディストリビューターとして 動作させるかを選択します。

GENERATOR (設定)

内部クロックリファレンス・ジェネレーターにシンセサイザーを同期します。外部機器からのリファ レンス入力は受け入れられません。全出力のマルチプライヤーとディバイダーの基礎クロックレー トは以下の [BASIC CLOCK] の設定で行います。

DISTRIBUTOR (設定)

外部のクロックソースへの同期を行います。外部リファレンスは下の [REF1-3] ページで設定しま す。[BASIC CLOCK] の設定は自動的に「EXT REFERENCE」になります。

BASIC CLOCK (項目)

全出力のマルチプライヤーとディバイダーの基礎クロックレートを設定します。3 つの基礎クロック レートが設定可能です

32.0k,44.1k,48.1k(設定)

全出力の基礎クロックレートを選択します。設定したクロックレートは各出力個別のマルチプライ ヤーおよびディバイダーで処理されます。

EXT REFEREFCE (設定)

[OPERATION] で [DISTRIBUTOR] を選択すると自動的にこの設定が選択されます。

クロック・ソースの選択と決定

REF1-3 REF2 REF3 SYNC REF1 INTERN NO REF NO REF REF1

[REF1-3] ページ

[REF1-3] ページでは、内蔵シンセサイザーのクロック・ソースを選択できます。iD が対応している クロック・フォーマットは 22ページの「iD/iDdp 仕様」を参照してください。工場出荷時の設定は、

同期可能なクロック・ソースを選択すると、各信号フォーマットに 2 系統の汎用クロック・ソース入力 (INPUT 1 および INPUT 2) を表す番号([1] および[2]) に割り当てられ、入力クロック信号を 2 系統のシステム入力に自由にルーティングできます。ただし、AES フォーマットをルーティングで きるのは、AES/EBU バランス信号の入力に対応した INPUT 3 のみです。

[REF1] に割り当てたクロック・ソースは、[REF2] および[REF3] では選択できません。たとえば、 [REF1]に[PAL1] (INPUT 1 の PAL ビデオ)を割り当てた場合、[REF2] で選択できるのは[PAL2]、 [AES]、[INTERN]、または [NO REF] のみとなります。同様に、[REF2] に割り当てたクロック・ ソースは [REF3] では選択できません。

クロック・ソースを選択した時は、シンセサイザーが同期できるようにアクティブにする必要があります。 最後に変更した REF スロットが [SYNC] 下段に表示たら、この位置にカーソルを移動し、ENTER スイッチを押してください。新しいクロック・ソースへの同期処理がアクティブになります。

REF 1. REF2. REF3 (項目)

システムが対応するクロック・ソースを選択し、クロック・ソース・スロットに割り当てます。ソースへ の同期は、[REF1]、[REF2]、[REF3] の順に行われます。

INTERN (設定)

AES11 および EBU R83 に準拠したオーディオ・クロック信号を供給する内蔵リファレンス・ジェ ネレーターにシンセサイザーを同期します。内部同期は最後に選択するソースであり、これを選択 した後は他のソースの選択は行えません。そのため [REF1] に [INTERN] を割り当てた場合、 [REF2] と [REF3] には [NO REF] が自動的に割り当てられます。

8.0kHz~24.576MHzの範囲内のオーディオ・ワードクロックにシンセサイザーを同期します。 入力クロックレートは自動認識されます。対応するクロックレートは、21ページの「同期及び生 成可能なクロックレート」を参照してください。

32kHz~192kHzの範囲内のAES/EBU クロックにシンセサイザーを同期します。入力クロッ クレートは自動認識されます。AES3 または AES11 に準拠した信号を入力できるほか、S/PDIF 信号を入力し同期に使用することも可能です。 対応するクロックレートは、21 ページの 「同期及 び生成可能なクロックレート」を参照してください。

^^^^^^

さい。

使用する環境の最も重要なクロック・ソー スは必ず [REF1] に割り当ててください。 これはサイクル同期機能を正しく動作させ るために重要です。[REF2] スロット以降へのソー スの割り当ても重要度に従った順序で設定してくだ

クロック・ソースがワードクロックの場合、かなり不 正確な信号でも処理可能であるため、パルス信号と 正弦波信号の両方に対応します。

新しい入力クロック・フォーマットに対応したオプショ ンを取り付けた場合、それらのフォーマットはシステ ムによって自動的に追加され、[REF1-3] ページで 選択できるようになります。

AESid 1,2 (設定)

32kHz ~ 192 kHz の範囲内の AES/EBU オーディオ・クロックにシンセサイザーを同期します。入 カクロックレートは自動認識されます。AES3id または AES11id に準拠した信号を入力できるほか、S/PDIF 信号を入力し、同期に使用することも可能です。対応するクロックレートは、26 ページの「同期及び生成可能なクロックレート」を参照してください。

S/PDIF1,2(設定)

32kHz ~ 192kHz の範囲内の S/PDIF オーディオ・クロックにシンセサイザーを同期します。入力クロックレートは自動認識されます。S/PDIF オーディオまたは S/PDIF ブランク・フレーム信号を入力可能です。対応するクロックレートは、21 ページの「同期及び生成可能なクロックレート」を参照してください。

NO REF (設定)

クロック・ソース・スロットを無効にします。たとえば、2 つのクロック・ソースのみを本機に接続して [REF1] と [REF2] に割り当てる場合、自動サイクル同期機能に対してこのスロットを無効にする ために [REF3] スロットを [NO REF] に設定します (19 ページの 「サイクル同期」も参照してください)。

SYNC (項目)

[REF1] \sim [REF3] スロットに割り当てたクロック・ソースにシンセサイザーを手動または自動で同期させることができます。

SEQSYNC (設定)

[REF1-3] メニュー・ページを呼び出した時のデフォルト設定で、iD の標準リファレンス同期モードです。

REF 1, REF2, REF3 (設定)

[REF1]、[REF2]、[REF3] のいずれかを選択し、ENTER スイッチを押して確定すると、シンセサイザーは対応する REF スロットに割り当てられたクロック・ソースに直ちに同期します。出力信号は、LOCKTIME パラメーター([GLOBAL 1/3] ページの [LOTIME] を参照)で指定した時間に応じて新しいソースにロックします。

CYCLESYNC (設定)

入力回路は、同期可能なソースが見つかるまで REF1 から REF2、REF3、内蔵リファレンス・ジェネレーターの順に自動的に検証することで、クロック・ソースの回復を試みます。システムは、最初のリファレンス・スロット (REF1) を最優先するようにプログラムされています。

[SEQSYNC] および [CYCLESYNC] の詳細については、22ページの「シークエンス同期」と「サイクル同期」を参照してください。

る場合は [CYCLESYNC] を利用できません ([GLOBAL 1/3] ページを参照)。

わせて徐々に変更されます。

ワードクロック出力のクロックレートは、外部入力クロックとは関係なく設定できるため、全ての対応入力レートから全ての生成可能な出力レートへのワードクロック変換が行えます。

iD は、シンセサイザーによって調整後の出力信号を

常時供給できるため、動作中のクロック・ソース入力

の手動変更(クロック線の再接続) にも対応してい

たとえば、AES/EBU 信号からワードクロック信

号に変更しても、設定された出力クロックのマル

チプライヤーおよびディバイダーは変更しません。

SoftReLock 機能(18ページの「iD のテクノロジー」

を参照)により、基本レートのみが新しいソースに合

[LONEREF] を [HOLD] に設定してい



DISTRIBUTOR モードで動作している場合、クロックレートは外部からのクロック に依存します。

例

48.0k の外部リファレンスクロックを受けている場合、全てのワードクロック出力は強制的に 48.0k の基礎ワードクロックで出力されますが、個々のマルチプライヤーおよびディバイダーは動作しています。

入力クロックレート: 48.0 k WCLK OUT1: 48.0k WCLK OUT2: 192.0k

WCLK OUT3: 96.0k など、、

入力リファレンスの変更後 入力クロックレート: 44.1 k WCLK OUT1: 44.1k WCLK OUT2: 174.4k

WCLK OUT3: 88.2k など、、

不要なワードクロック出力ペアを無効にすることで 余分な放射が抑えられ、スタジオ内の EMC 条件改 善などの効果が得られます。

(EMC = 電磁環境適合性)

ワードクロック出力の設定

[WCLK OUT 1] \sim [WCLK OUT 8] ページでは、iD に搭載された 8 系統のワードクロック出力の設定を行います。背面パネルには、上下に並んだ出力ペアが 8 つ用意されています(WORD CLOCK OUT 1 \sim WORD CLOCK OUT 8)。各出力ペアの BNC 端子には A/B のマークが付いており、接続先機器の識別が容易に行えます。

内部信号の位相補正のため、ワードクロック周波数を切り替えるとシンセサイザーが一時的に再ロックを行うことがありますが、iD の出力信号や機能には影響しません。

↑ WCLK-S FREQ (FORMAT) LEVEL/TERM ↓>OUT1 44.1k WORDCLK 2.5V/75R

WCLK - S, WCLK - L (ページ名)

[WCLK-S] はシングル・モード、[WCLK-L] はリンク・モードを表します。詳細については、[GLOBAL 2/3] ページの [ADJ-WCLK] を参照してください。工場出荷時の設定は [WCLK-S] (シングル・モード) です。

OUT 1 - 8 (ページ名)

設定を行うワードクロック出力ペアを選択します。

FREQ (項目)

選択した出力ペアのクロックレートを設定します。工場出荷時の設定は [44.1kHz] です。

8.0kHz…24.576MHz (クロックレートの設定)

8.0kHz \sim 24.576MHz の合計 36 種類のオーディオ・クロックレートをワードクロック出力ペアごとに基礎クロックレートを元に選択できます。個々のクロックレートの概要は以下の <FORMAT> を参照してください。対応するクロックレートは、26 ページの「同期及び生成可能なクロックレート」を参照してください。

OFF (クロックレートの設定)

クロック出力を無効にします。

<FORMAT>(表示)

現在選択されているワードクロック出力ペアの出力フォーマットを示します。このパラメーターは表示用であり(そのため括弧で囲まれています)、設定は [FREQ] パラメーターで行います。工場出荷時の設定は [WORDCLK] です。

WORDCLK (設定)

設定どおりのクロックレートが出力されていることを示します。

SUPERCLK (設定)

Super Clock 機能は、ワードクロック出力が 44.1kHz または 48kHz の場合のみ利用可能で、Digidesign ProTools システム (ProTools HD ではありません) で必要なレートの適応に使用します。そのため、44.1kHz と 48kHz は [WORDCLK] と ProTools システム設定用の [SUPERCLK] の両方で選択できます。

LEVEL / TERM (機能)

選択した出力ペアのワードクロック信号レベルの調整または出力の無効化が行えます。ページには出力ペアの出力レベルと内部終端抵抗値が常に表示されます。工場出荷時の設定は[2.6V/75R]です。

2.5 V / 75 R (設定)

出力レベル 2.6V、内部終端抵抗値 75 Ω でワードクロック信号が出力されます。

3.5 V / 22 R (設定)

ワードクロック信号は出力レベル 3.5V、内部終端抵抗値 22 Ω で出力されます。ワードクロック信号を長距離にわたって伝送する場合はこの設定を使用することをお勧めします。

SC adapted (設定)

クロックレートが Super Clock に設定された場合にのみ使用されるステータス情報です。この場合、レベルの変更は行えませんが、必要に応じて無効([OFF])にすることはできます。

AES/EBU 出力の設定

2 系統の AES/EBU 出力は個別に各種クロックレートに設定できます。チャンネル・ステータス・ビットの変更も個別に行えます。

↑ AES FREQ WORDL FORMAT ↓> 44.1k 24BITS PROF 内部信号の位相補正のため、AES/EBU クロック 周波数を切り替えるとシンセサイザーが一時的に再 ロックを行うことがありますが、iD の出力信号や機 能には影響しません。

FREQ (機能)

選択した AES/EBU 出力ペアのクロックレートを設定します。AES/EBU クリアフレーム信号 (AES11-1997/2003 準拠) を生成します。工場出荷時の設定は [44.1kHz] です。

16.0…192.0kHz (設定)

16.0kHz \sim 192.0kHz の合計 12 種類のクロックレートを AES/EBU 出力ペアごとに選択します。対応するクロックレートは、21 ページの「同期及び生成可能なクロックレート」を参照してください。

DIST (設定)

ハードウェア・バイパスにより、AES/EBU または S/PDIF 入力クロック信号を選択した AES/EBU 出力ペアに送ります。このモードでは調整が行えないため、他の機能やパラメーターは表示されません。パラメーターや機能を表示するには、別のクロックレートを選択して内蔵 AES/EBU ジェネレーターを有効にする必要があります。

このモードでは、シンセサイザーは AES/EBU または S/PDIF 入力信号に同期され、他の出力のビデオ / オーディオ・クロック信号は入力信号に位相ロックされます。

OFF (設定)

AES/EBU 出力を無効にします。

WORDL (機能)

選択した AES/EBU 出力ペアのクリアフレーム信号のチャンネル・ステータス・ビットに格納するワード長 (バイト 2、ビット 3/4/5)を変更します。工場出荷時の設定は [24BITs] です。

16BITs, 18BITs, 20BITs, 24BITs (設定)

4 種類のワード長 (16Bits ~ 24Bits) のいずれかを選択します。

FORMAT (機能)

選択した AES/EBU 出力ペアのブランク・フレーム信号のチャンネル・ステータス・ビット (バイト 0、ビット 0) に格納する AES/EBU フォーマットを設定します。工場出荷時の設定は [PROF] です。

PROF, CONS (設定)

AES/EBU ブランク・フレーム信号をコンシューマー([CONS]) フォーマットまたはプロフェッショナル([PROF])フォーマットに設定します。

[DIST] は、AES/EBU 出力をリダンダント動作させるものではありません。外部 AES/EBU または S/PDIF クロック・ソースが途切れた場合、対応する AES/EBU 出力ペアからの出力も途切れます。

コンシューマー・フォーマットを選択しても出力端子の物理的パラメーター (バランス動作、レベル、およびインピーダンス) は変わりません。

AES/EBUメニュー・ページに表示される機能および設定は、コンシューマー・フォーマットのチャンネル・ステータス・ビットに自動的に適合します。

S/PDIF 出力の設定

両方の S/PDIF 出力に同じクロックレートを設定可能です。チャンネル・ステータス・ビットの変更も行えます。

↑ S/PDIF FREQ WORDL FORMAT ↓> 44.1k 24BITS CONS

S/PDIF 出力のクロックレートは、外部入力クロックとは関係なく設定されます。したがって、全ての対応入力レートから全ての生成可能な出力レートへのS/PDIF クロック変換が行えます。



DISTRIBUTOR モードで動作している場合、クロックレートは外部からのクロック に依存します。

例

48.0k の外部リファレンスクロックを受けている場合、全ての AES/EBU 出力は強制的に 48.0k の基礎ワードクロックで出力されますが、個々のマルチプライヤーおよびディバイダーは動作しています。

入力クロックレート: 48.0 k AES/EBU OUT: 96.0k

入力リファレンスの変更後 入力クロックレート: 48.0 k AES/EBU OUT: 88.2k

[DIST] は、S/PDIF 出力をリダンダント動作させるものではありません。外部 S/PDIF または AES/EBU クロック・ソースが途切れた場合、S/PDIF 出力ペアからの出力も途切れます。

プロフェッショナルフォーマットを選択しても出力端子の物理的パラメーター (アンバランス動作、レベル、およびインピーダンス) は変わりません。

S/PDIFメニュー・ページに表示される機能および 設定は、プロフェッショナルフォーマットのチャンネ ル・ステータス・ビットに自動的に合わせられます。

FREQ(機能)

S/PDIF 出力のクロックレートを設定します。AES11 に準拠した S/PDIF クリアフレーム信号が生成されます。この信号はオーディオ情報を含みません(データ・ビット)。工場出荷時の設定は[44.1kHz] です。

内部信号の位相補正のため、S/PDIF クロック周波数を切り替えるとシンセサイザーが一時的に再ロックを行うことがありますが、iD の出力信号や機能には影響しません。

16.0…192.0kHz(設定)

16.0kHz ~ 192.0kHz の合計 12 種類のクロックレートを選択します。対応するロックレートは、26 ページの「同期及び生成可能なクロックレート」を参照してください。

DIST (設定)

ハードウェア・バイパスにより、S/PDIF または AES/EBU 入力クロック信号を選択した S/PDIF 出力ペアに送ります。このモードでは調整が行えないため他の機能やパラメーターは表示されず、メニュー・ページの 2ページ目も表示されません。パラメーターや機能を表示するには、別のクロックレートを選択して内蔵 S/PDIF ジェネレーターを有効にしてください。

このモードでは、シンセサイザーは S/PDIF または AES/EBU 入力信号に同期されるため、他の出力のビデオ / オーディオ・クロック信号は入力信号に位相ロックされます。

OFF (設定)

S/PDIF 出力を無効にします。

WORDL (機能)

S/PDIF クリアフレーム信号のチャンネル・ステータス・ビットに格納するワード長を変更できます。工場出荷時の設定は [24BITs] です。

16BITs, 18BITs, 20BITs, 24BITs (設定)

4 種類のワード長 (16Bits~24Bits) のいずれかを選択できます。

FORMAT (機能)

S/PDIF ブランク・フレーム信号のチャンネル・ステータス・ビット (バイト 0、ビット 0) に格納する S/PDIF フォーマットを変更できます。工場出荷時の設定は [CONS] です。

PROF, CONS (設定)

S/PDIF ブランク・フレーム信号をコンシューマー([CONS]) フォーマットまたはプロフェッショナル([PROF])フォーマットに設定できます。

システム機能の設定

[GLABAL $1\sim3$] ページでは、特定の出力クロック・フォーマットではなく全ての出力信号または本体の機能に影響する機能の設定が行えます。

[GLOBAL 1/3] ページの機能および設定:

↑ GLOBAL VARISPEED LONEREF LOCKTIME ↓>1/3 + 0.0000% 1MIN 30SECs




[VARISPEED] の設定は電源 OFF 時に 保存されません。

GLOBAL 1/3, 2/3, 3/3 (ページ名)

現在選択している GLOBAL ページ名を示します。

VARISPEED (機能)

選択した公称クロックレート (44.1kHz、96.0kHz など) を基準にして 0.0001%ステップでシンセ サイザーをデチューンできます。バリスピード機能の最大設定範囲は±20.0%です。ただし、プルアップ / プルダウン率やプル範囲などの設定に加えて、クロック・ソースの偏差に起因するシンセサイザー信号の不安定性によっても制限される場合があります。



+ 0.0000%(設定)

0.0001%ステップでバリスピード率を設定できます。ステップ幅を変更するにはカーソルを移動します (上の図を参照)。工場出荷時の設定は [+ 0.0000%] です。

LONEREF (機能)

シンセサイザーがクロック・ソースの障害を検出してから REF1 ~ REF3 の設定に基づいて次のソースを自動的に選択するまでの待機時間を設定できます。待機時間中も全ての出力信号はそれぞれの設定に基づいて出力されています。指定した時間内にソースが回復した場合、シンセサイザーは再同期を行います。工場出荷時の設定は[1MIN]です。

30SECs, 1MIN, 10MINs, 30MINs, 60MINs (設定)

5 種類の時間設定 (30 秒~ 60 分) の中から待機時間を選択します。

HOLD (設定)

シンセサイザーは途切れたクロック・ソースの回復を待機する動作モードに入ります。出力レートは、最後に認識したクロックレートに基づいて設定されます。

LOTIME (機能)

シンセサイザーが元のソースのクロックレートから次のソースのクロックレートに合わせるまでの時間を設定します。工場出荷時の設定は [5SECs] です。


5SECs, 3OSECs, 1MIN, 10MINs, 30MINs (設定)

バリスピードの設定を行う場合は上向きのカーソルス イッチを 1 回押してください。カーソルが自動的に一 番右側に移動します。

例

プルアップ/ プルダウン率を-5%に設定してシンセサイザーを外部ソースに同期させる場合、さらにバリスピードを-16%に設定しても、シンセサイザーは設定されたバリスピードの-15%までしか出カクロックレートを補正しません。これは、プルアップ/ プルダウン率とバリスピードによるデチューンの合計が-21%となり、許容範囲を-1%超えるためです。

バリスピード値の設定は上向き / 下向きカーソルスイッチを使用して行います。スイッチを押すたびに値が変化し、ENTER スイッチを押すと選択した値が確定します。






[HOLD] は、[REF1-3] ページの[SYNC] を [CYCLESYNC] に設定している場合 は利用できません。

[GLOBAL 2/3] ページの機能および設定:

↑ GLOBAL ADJ WCLK FREEZE RESET DISPLAY ↓>2/3 SINGLE GO GO ON

例

スタジオ内の全ての機器を同じクロックレートで同期する場合、ワードクロック出力と AES/EBU 出力の両用を [LINKED] に設定すれば、同じ編集作業を個々のメニュー・ページごとに繰り返し行う必要がなくなります。



4 系統のワードクロック出力を一括編集するための機能です。いずれかのワードクロック・メニュー・ページで機能の編集を行うと、その変更内容が他の全てのワードクロック・メニュー・ページの同じ機能または出力に適用されます。また、ワードクロック出力増設モジュールの出力にも適用されます。工場出荷時の設定は [SINGLE] です。

SINGLE (設定)

ADJ WCLK (機能)

ワードクロック出力の編集を個別に行います。

LINKED (設定)

任意のワードクロック・メニュー・ページで4系統のワードクロック出力の一括編集が行えます。

FREEZE (機能)

4つのカーソルスイッチの操作を無効にすることができます。これは不用意な操作による設定の変更を防止するのに便利です。ENTER スイッチと上向きスイッチを同時に押すことで解除できます。

GO. SURE?(設定)

フリーズ機能を有効にします。ENTER スイッチを押すと、確認メッセージ([SURE?])が表示されます。ENTER スイッチをもう一度押すと画面がメインメニュー・ページに切り替わり、フリーズ機能を解除するまで 4 つのカーソルスイッチは操作できなくなります。

RESET (機能)

全ての機能またはパラメーターの変更を工場出荷時の設定に戻します。

GO, SURE?(設定)

リセット機能を実行します。ENTER スイッチを押すと、確認メッセージ([SURE ?])が表示されます。ENTER をもう一度押すと現在の設定が全て工場出荷時の設定に戻り、画面がメインメニュー・ページに切り替わります。

DISPLAY (機能)

ディスプレイのバックライト LED を常時点灯する、もしくは一定時間後に自動的に消灯するかを選択できます。工場出荷時の設定は [ON] です。

ON (設定)

バックライト LED を常時点灯します。

AUTO (設定)

5分後にバックライトLEDを消灯します。前面パネルのいずれかのスイッチを押すと再び点灯します。

[GLOBAL 3/3] ページの機能および設定:

↑ GLOBAL TERM IN1/IN2 POWER SUPPLY ↓>3/3 ON ON 1-OK 2-N.A.

TERM IN1 / IN2

2 系統の汎用クロック・ソース入力(INPUT 1 および INPUT 2)の内部終端抵抗の状態を切り替えます。 工場出荷時の設定はどちらの入力も[ON]です。

 ON
 =
 内部終端抵抗 ON

 OFF
 =
 内部終端抵抗 OFF

POWER SUPPLY

内蔵電源の有無および状態を表示します。 iD 標準モデルの内蔵電源は 1 台です。iDdp はリダンダント動作のために 2 台の電源を搭載しています。

工場出荷時の設定は以下のとおりです。

 ID 標準モデル:
 1-ON
 2-N.A. (1台の電源が正常動作中)

 iDdp 予備電源搭載モデル:
 1-ON
 2-ON (2台の電源が正常動作中)

OK (設定)

電源が正常に動作していることを示します。

N.A.(設定)

電源が搭載されていないことを示します。

LOST(設定)

電源、予備電源(iDdpのみ)の電力供給が働いていないことを示します。

推奨設定

[AUTO] モードは、節電に役立つほかバックライト LED の寿命を延ばす効果もあります。



[1-FAIL] または [2-FAIL] (iDdp のみ) のメッセージが表示された場合、安全に動作していない可能性があります。 購入された販売店にお問い合わせください。


■ iD のテクノロジー

基本原理

入力リファレンス信号に関係なく安定して供給可能なクロックレートマルチプライヤーおよびディバイダーを決定できることが、クロック・ジェネレーターに求められる重要な要素です。iD の基本動作原理は従来の製品とは異なります。

例

iDを48.0kHzの外部ワードクロック・リファレンスに同期させた場合、それぞれの出力はマルチプライヤーおよびディバイダーにより別々のクロックレートに調整されます(右の図を参照)。外部リファレンスを44.1kHzに変えると出力信号の基礎クロックレートのみが構成されますが、あらかじめ定義されたマルチプライヤーとディバイダーは変更されません。



標準的なクロック・ジェネレーターとは異なり、iD 独自のコンセプトにより内部同期、外部同期を問わず全ての動作モードで全てのシステム機能をフルに活用することが可能です。また iD は強力な合成処理によってバリスピード機能も同時に使用することができます。

さらに、リファレンス入力と生成した出力信号との位相関係を自動的に検出し、AES11-1997/2003 および EBU R83-1996 に合わせてリアルタイムに調整を行う機能も装備しています。


ソフトリロック

ソフトリロックは、シンセサイザーがリファレンス変更時またはリファレンス再同期時に常に実行する特殊なシステム・ルーチンです。リファレンス・ソースの基本クロックレートに対する内蔵ジェネレーターまたは全ての iD 出力信号のシームレスな同期更新を実現し、特にシークエンス同期やサイクル同期の際に効果を発揮します。また、たとえば AES11/48.0kHz のワードクロックを 96.0k に同期するなど、まったく異なるリファレンス・ソースへの同期を連続して行う場合も、新しいリファレンスに合わせて間断なく出力信号を調整します。

ソフトリロックは、あらゆる動作状況下における安定したクロック供給を実現する上で最も重要な機能の 1 つです。

シークエンス同期

シークエンス同期 (SEQSYNC) は、[REF1-3] メニュー・ページを呼び出した時のデフォルト設定で、iD の標準リファレンス同期モードです。この処理のタイミングは、[LONEREF] (次のリファレンスにロック) および [LOCKTIME] (ロック時間) 機能のパラメーター設定によって決まります([GLOBAL 2/4] メニュー・ページを参照)。



3つの外部リファレンスを設定したシークエンス同期

例

最初のソース (REF1) が途切れた場合、シンセサイザーは次のソース (REF2) への同期を自動的に試みます。リファレンス信号が存在しない場合、次のリファレンスへの同期を試みる前に [LONEREF] 機能(A) によって設定された時間が経過するまで待機します。その間にクロック・ソースが検出された場合、[LOCKTIME] によって設定された時間(B) を考慮して同期を開始します。このリファレンスも途切れた場合は同じ手順で3番目のソース (REF3) への同期を試みます。


注意

[NO REF] に設定されたリファレンス・スロットは スキップし、次のスロットまたは内蔵リファレンス・ ジェネレーターへの同期を行います。


システムは、各リファレンス・スロットにクロック・ソースが存在する限りロックされます。ただし、次のリファレンスに同期した後は前のリファレンスが回復しても再同期は行いません。3つのスロットのいずれにも有効な信号が存在しない場合は、最後のクロック・ソースとして内蔵リファレンス・ジェネレーターに同期します。その場合、外部ソースが回復しても再同期は行いません。

サイクル同期

サイクル同期(CYCLESYNC)により、iDは各種外部クロック・ソースの自動同期に対応しています。



2つの外部リファレンスを設定したサイクル同期。 REF3 = NO REF



3つの外部リファレンスを設定したサイクル同期。

例

最初のソース (REF1) が途切れた場合、シンセサイザーは [LONEREF] によって設定された時間 (A) の経過後、次のソース (REF2) への同期を試みます。 2番目のソースが存在し、([LOCKTIME] によって設定された時間 (B) の経過後) 最終的に同期すると、REF1 のクロック・ソースの再検出を自動的に開始し、5 分間隔で繰り返します。その結果ソース信号が検出された場合、[LONEREF] によって設定された時間内に REF1 の信号に再同期します。

REF2 に リ フ ァ レ ン ス が 存 在 し な い 場 合、 [LONEREF] 機能によって設定された時間 (A) が経 過するまで待ってから、REF3 のクロック・ソースの検 出を開始します。REF3 が [NO REF] に設定されている場合はこのリファレンス・スロットをスキップし、 [LOCKTIME] によって設定された時間 (B) を考慮して内蔵リファレンス・ジェネレーターに同期します。

注意

[NO REF] に設定されたリファレンス・スロットは、CYCLESYNC に認識されません。

REF1として選択されたクロック・ソースは常に最優先されるため、CYCLESYNC機能はREF1、REF2、REF3、内蔵リファレンス・ジェネレーターの順に同期を試みます。


■付録


汎用クロック入力のグラウンド接続

注意:カバーを取り外す前に必ず電源ケーブルを抜いてください。作業後はカバーを元の状態に戻してから電源を入れてください。

ID の工場出荷時の設定では、汎用クロック入力はグラウンドに接続されていません。

ジャンパー 1 を本体背面パネル側に設定すると、対応する BNC 入力コネクターがグラウンドに接続されます。入力ごとに設定可能です。





同期及び生成可能なクロックレート

	ワードクロ]ック・レート	
ディバイダー / ファクター	ベーシック・クロック: 32.0kHz	ベーシック・クロック: 44.1kHz	ベーシック・クロック:48.0kHz
/4	8.0	11.025	12.0
/2	16.0	22.05	24.0
x1	32.0	44.1	48.0
x2	64.0	88.2	96.0
x4	128.0	176.4	192.0
x8	256.0	352.8	384.0
x16	512.0	705.6	768.0
x32	1024.0	1411.2	1536.0
x64	2048.0	2822.4	3072.0
x128	4096.0	5644.8	6144.0
x256	8192.0	11289.6	12288.0
x512	16384.0	22579.2	24576.0

AES/EBU クロックレート			
ディバイダー / ファクター	ベーシック・クロック: 32.0kHz	ベーシック・クロック: 44.1kHz	ベーシック・クロック :48.0kHz
/2	16.0*	22.05*	24.0*
x1	32.0	44.1	48.0
x2	64.0	88.2	96.0
x4	128.0	176.4	192.0

^{*:} 同期無し、生成のみ

AES/EBUid クロックレート			
ディバイダー / ファクター	ベーシック・クロック: 32.0kHz	ベーシック・クロック: 44.1kHz	ベーシック・クロック:48.0kHz
χl	32.0*	44.1*	48.0*
x2	64.0*	88.2*	96.0*
x4	128.0*	176.4*	192.0*

^{*:} 同期無し、生成のみ

S/PDIF クロックレート			
ディバイダー / ファクター	ベーシック・クロック: 32.0kHz	ベーシック・クロック: 44.1kHz	ベーシック・クロック: 48.0kHz
/2	16.0*	22.05*	24.0*
χÌ	32.0	44.1	48.0
x2	64.0	88.2	96.0
x4	128.0	176.4	192.0

^{*:} 同期無し、生成のみ

コネクターのピン配置





◆ ③ 1 ニュートラル(青)◆ ② 2アース(緑/黄)◆ ① 3ライブ、位相(茶)

BNC 汎用入力 ワードクロック / ビデオシンク出力




) 1信号 2グラウンド

S/PDIF入出力



1 音声信号 2 音声グラウンド

AES/EBU XLR 出力



1 音声グラウンド 2 ホット (+) 3 コールド (–)

AES/EBU XLR 入力



1 音声グラウンド 2 ホット (+) 3 コールド (–)

iD/iDdp 仕様

汎用シンク入力	
インターフェース	BNC (メス) × 2、アンバランス、非接地、200mV \sim 5.0V、入力インピーダンス 75 Ω (切り替え可能
	ワードクロック: 8.0kHz ~ 24.576MHz の全てのオーディオ・クロックレート (ProToolsTM システム Super Clock 対応)
同期可能なリファレンス	AES/EBUid 3,11: 32.0kHz ~ 192.0kHz の全てのオーディオ・クロックレート
	S/PDIF: 32.0kHz ~ 192.0kHz の全てのオーディオ・クロックレート
	DSD64、DSD128 + DXD
AES/EBU シンク入力	
インターフェース	XLR (メス) \times 1、トランスバランス、入力インピーダンス 110 Ω 、200mV \sim 7.0V
フォーマット	AES/EBU 3-1992/2003、AES/EBU 11-1997/2003
分解能	16 ~ 24bit
ロック範囲	32.0kHz ~ 192.0kHz の全てのオーディオ・クロックレート
ワードクロック・シンク出力	
インターフェース	8 系統:BNC メス、アンバランス、個別バッファ内蔵、ペア単位で調整可能
出力レベル	2.5V(p-p)@75 Ω、出力インピーダンス 75 Ω
	3.5V(p-p)@75 Ω、出力インピーダンス 22 Ω
生成可能なクロックレート	8.0kHz ~ 24.576MHz の全てのオーディオ・クロックレート (ProToolsTM 用 Super Clock 対応)、各DSD、DXD クロックレート
AES/EBU シンク出力	
インターフェース	XLR (オス) × 2、トランスバランス、4.0V(p-p)@110 Ω、出力インピーダンス 110 Ω、個別バッファ内 ペア単位で調整可能
フォーマット	ハア 単位 Cing 空 U R AES 11-1997/2003(ジェネレーター・モード)、AES/EBU 3-1992/2003(ディストリビューター・モー
フォーマット調整	コンシューマー / プロフェッショナル
分解能調整	16bit、18bit、20bit、または24bit
が解形調整 生成可能なクロックレート	16.0kHz ~ 192.0kHz の全てのオーディオ・クロックレート
主成可能なグロックレード S/PDIF シンク出力	10.0KHZ 10E.0KHZ WE CWA 744 707770 [*
	コマナシャル (DCA V7) V 2 マンパニンフ 0.51//2 かの75.0 出土 /ンパ ガンフ.75.0 周門はかっ
インターフェース	コアキシャル (RCA メス) × 2、アンバランス、 $0.5V(p-p)@75\Omega$ 、出力インピーダンス 75Ω 、個別バップ 内蔵、ペア単位で調整可能
フォーマット	IEC 60958 ブランク・フレーム
フォーマット調整	コンシューマー / プロフェッショナル
分解能調整	16bit、18bit、20bit、または 24bit
生成可能なクロックレート	16.0kHz ~ 192.0kHz の全てのオーディオ・クロックレート
内蔵リファレンス・オシレーター仕様	
形式	TCXO、温度補償型水晶発振器、バーンイン / プリエージ済み
クロック精度(出荷時)	± 1.0ppm 以下
温度安定性	± 5.0ppm 以下
クロックジッター	8ps 以下 (p-p)、1ps 以下 (RMS)、測定帯域幅: 20.0Hz ~ 100.0kHz
動作温度	- 10°C~ 60°C
周波数合成処理	
リファレンス周波数合成	DDS (Direct Digital Synthesis)、内部クロックレート 172.8MHz、周波数分解能 48bit
バリスピード合成	公称クロックレート±20%、調整可能ステップ 0.0001% (1ppm)
外部制御	
インターフェース	RJ45 シールドジャック、8pin
フォーマット	RS485
機能	システム全体のリモート・コントロール(オプション)、ソフトウェア・アップデート、プログラミング
電源	
形式	内蔵、スイッチング電源
入力電圧	85V~264V(自動調整)、47Hz~440Hz
消費電力	最大 10W
システム・ユニット本体	
	W440×H44×D200mm (除突起部)、1mm 厚スチール、黒
本体寸法 / 素材 / 色	
本体寸法 / 素材 / 色 前面パネル寸法 / 素材	W483×H44×D3mm、アルミ
本体寸法 / 素材 / 色 前面パネル寸法 / 素材 質量:iD	W483×H44×D3mm、アルミ 3.0kg
本体寸法 / 素材 / 色 前面パネル寸法 / 素材 質量 : iD 質量 : iDdp	W483×H44×D3mm、アルミ
本体寸法 / 素材 / 色 前面パネル寸法 / 素材 質量:iD	W483×H44×D3mm、アルミ 3.0kg

iD / iDdp取扱説明書 23



この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。